Prepara tu taller

Requisitos de instalación HTCB808L

Revisa estos puntos antes de recibirla. La placa de tu equipo y el manual completo determinan la conexión y el procedimiento de puesta en marcha.

Lo que pide el manual

Piso y ubicación	Instala bajo techo, sobre piso sólido y nivelado, protegido de goteras. Deja espacio para montar la rueda y trabajar alrededor del equipo. [1]
Conexión eléctrica	Confirma el voltaje en la placa. La conexión, la puesta a tierra y la protección eléctrica deben realizarse por personal calificado. No se especifica aquí un calibre de cable ni un interruptor sin revisar la instalación. [2]
Voltaje estable	Si la alimentación es inestable, el manual recomienda un estabilizador. Pide a personal calificado que revise la protección adecuada para tu suministro. [2]
Calibración	Calibra si pierde exactitud o después de un periodo prolongado sin uso. Sigue el procedimiento completo con el peso patrón de 100 g. [3]

Recomendaciones HANTEC

Usa una línea eléctrica dedicada. Pide al técnico que revise por separado la protección frente a variaciones de voltaje. Revisa la calibración al instalar, mover o recolocar el equipo. Confirma con soporte el rin de acero apropiado para la comprobación y la frecuencia de revisión según el uso del taller.

Fuentes: manual HTCB808L [1] pp. 5 y 11; [2] p. 8; [3] pp. 21 y 33. El recuadro distingue recomendaciones HANTEC de los requisitos documentados del manual.

Recepción y traslado



Ilustración del embalaje, recreada a partir del manual. El embalaje real puede variar.

Antes de programar la entrega

Confirma con HANTEC las dimensiones y el peso del bulto de tu pedido, el acceso al taller y cómo se realizará la descarga. Los 65 kg de capacidad de rueda no son el peso del equipo ni del embalaje.

Al recibir y mover el equipo

Revisa el estado del embalaje y registra cualquier daño antes de desembalar. Sigue las indicaciones de manipulación y transporte del manual y de las etiquetas del bulto. Coordina la maniobra con personal y medios adecuados al peso confirmado; esta guía no sustituye el procedimiento de izaje.

Ya en su lugar

Comprueba que quede estable y nivelada. Antes de trabajar, revisa montaje, conexión y calibración con el manual y soporte. No operes con daños o piezas sueltas.

Referencia: manual HTCB808L, pp. 10-11. Dimensiones y masa de embalaje pendientes de confirmar por pedido; no se infieren de esta ilustración.